

Jedesmal, wenn Sie diesen Taster drücken, wird die Farbanzeige geändert.

rot	Concert Piano
grün	Stage Piano
blau	Magical Piano
violett	Vintage EP
hellblau	Harpsichord
gelb	Church Organ 1

zur Aufnahme eines
Song.

startet bzw. stoppt die
Wiedergabe des Song.

* Bei der Aufnahme wird diese gestartet bzw. gestoppt.

schaltet das Metronom
ein bzw. aus.

* Die Taster-Anzeige leuchtet, wenn die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist.



Liste der internen Songs

1	Valse romantique	7	Salut d'Amour	13	Mazurka No.5	19	An die Freude (Jazz Arrangement)	25	Sicilienne (Jazz Arrangement)
2	La Fille aux Cheveux de Lin	8	Zhavoronok	14	Nocturne No.2	20	Paganini boogie	26	Swan-derful Samba
3	Reflets dans l'Eau	9	Die Forelle	15	Nocturne No.20	21	The Nutcracker "Waltz of the Flowers" (Jazz Arrangement)	27	My Pleasure
4	1ère Arabesque	10	Barcarolle	16	Für Elise	22	Floral Pursuits	28	Windy Afternoon
5	Jeux d'eau	11	Träumerei	17	Amazing Grace	23	Canon (Jazz Arrangement)	29	Bop On The Rock
6	Je te veux	12	Auf Flügeln des Gesanges	18	Jupiter from The Planets (Jazz Arrangement)	24	Late Night Chopin	30	Trio Grande

Song-Auswahl

The diagram shows the 61 keys of the Yamaha PSR-S970 keyboard. The keys are color-coded: white for natural notes, black for sharps and naturals, and light blue for the 'Song-Mod' section. The 'Song-Mod' section includes buttons for 'Song-Lautstärke', 'SMF Play Mode', and 'Play All Song Mod'. The 'Song-Lautstärke' section includes buttons for 'Voreinstellung', 'Voreinstellung', and 'Voreinstellung'. The 'SMF Play Mode' section includes buttons for 'interne Songs', 'Externe Daten', and 'Auto-Select (Voreinstellung)'. The 'Play All Song Mod' section includes buttons for 'By song (Voreinstellung)' and 'Random'.

Song-Einstellungen

The diagram illustrates the settings for the Song- and SMF Play Mode. It is divided into three main sections:

- Song-Lautstärke**: This section includes a slider control ranging from - to +, and a button labeled "Voreinstellung".
- SMF Play Mode**: This section includes three buttons: "interne Songs", "Externe Daten", and "Auto-Select (Voreinstellung)".
- Play All Song Mode**: This section includes a slider control ranging from "By song (Voreinstellung)" to "Random", and a button labeled "Off".

Sound- und Keyboard-Einstellungen

The diagram illustrates the 128-parameter control panel for the 'Ambience' instrument, organized into three main sections:

- Ambience** (Reverb-Anteil des Sounds):
 - 1 (Voreinstellung)
 - On (Voreinstellung) Off
 - 0 (Voreinstellung)
- Brilliance** (Helligkeit des Sounds):
 - Fixed
 - Light
 - Heavy
 - Very light
 - Normal (Voreinstellung)
 - Very heavy
- Master Tuning** (Tonhöhenänderung):
 - 0,1 Hz
 - +0,1 Hz
 - 440 Hz
 - 442 Hz (Voreinstellung)
 - 1
 - +1
 - 0 (Voreinstellung)

Additional controls include:

- Headphones** (Ambience): - / +
- Key Touch** (An schlagdynamik): C1
- Transpose** (verschiebt die Tonlage der Tastatur): C2

Metronom-Einstellungen

[illegible]

Andere Einstellungen

Lautstärke des Benachrichtigungstons		USB/Bluetooth Audio-Lautstärke		Bluetooth	Auto-Off
Low	Medium (Voreinstellung)				
High	Off				
		-	7 (Voreinstellung)		
		+			
				Bluetooth Pairing	
				On (Voreinstellung)	
				Off	
					20 min. (Voreinstellung)
					Off

Herunterladen der App



Roland Piano App



Für iOS/iPadOS/Android-Geräte

Online Manual (Web)



https://roland.cm/kf-20-25_om

Sichern der Einstellungen

Die mit einem Stern-Symbol (★) markierten Einstellungen können manuell gesichert werden, so dass diese nicht verändert werden, wenn Sie das Instrument aus- und wieder einschalten.

1. Halten Sie den [A]-Taster gedrückt und drücken Sie den [▶/■]-Taster.




2. Drücken Sie erneut den **[▶ / ■]**-Taster.

Die mit einem Kreis-Symbol (○) markierten Einstellungen werden automatisch gesichert, so dass Sie diese nicht manuell sichern müssen.

Abrufen der Werksvoreinstellungen

1. Schalten Sie das Instrument aus.
2. Halten Sie den [A]-Taster gedrückt, schalten Sie das Instrument ein und halten Sie den [A]-Taster weiterhin für ca. fünf Sekunden gedrückt, bis die Taster-Anzeige blinkt.



- Drücken Sie erneut den []-Taster.
- Wenn alle Taster-Anzeigen blinken, schalten Sie das Instrument aus und nach kurzer Zeit wieder ein.